



PRIMODEUR 3D LAVANDE

Nettoyant détergent, désinfectant et surodorant

Le Primodeur 3D est un détergent et désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers. Il permet un nettoyage de qualité sur tous types de sols et de surfaces lavables (sols, murs, toilettes...) en collectivité, bureaux, industries, CHR (Café, hôtels, restaurants), milieux hospitaliers et médicaux (zones non sensibles).

- Détergent surodorant désinfectant multi-usages
- **REMANANCE EXCEPTIONNEL**
- Sans rinçage

MODE D'EMPLOI

- Préparer la solution à 0,5%, soit 50 cl dans 10L d'eau à 20°C.
 - Appliquer ou pulvériser la solution sur les surfaces à traiter.
- Utiliser immédiatement la solution préparée.
Recommandé pour un lavage manuel ou mécanique sans rinçage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide incolore

pH : 7.00 / Neutre

Densité : <1

Contact alimentaire : OUI* (après rinçage ou séchage complet)

NORMES

EN 14476 **VIRUCIDE** : Temps de contact 30s agit en 5 min.

EN 1276 – EN 13697 **BACTERICIDE** / EN 1650 – EN 13697

LEVURICIDE - FONGICIDE : Temps de contact 15 min

Conditionnement :

60100 - Carton de 6x1L

Nombre de cartons / couches : 18

Nombre de couches : 4

Conditionnement :

60510 - Carton de 2x5L

Nombre de bidons / couches : 16

Nombre de couches : 3

PICTO :



Informations additionnelles

1L

Code EAN produit : 3500590003575

Dimensions produit : D 7,5 x H 26

Poids produit : 1 kg

Code EAN carton : 3500590003599

Dimensions carton : P 24,5 x L 16,5 x H 27

Poids carton : 6,2 kg

Informations additionnelles

5L

Code EAN produit : 3500590003582

Dimensions produit : P 14 x L 19 x H 25

Poids produit : 5 kg

Code EAN carton : 3500590003605

Dimensions carton : P 27,6 x L 18,5 x H 60,9

Poids carton : 10 kg

Code douanier : 38089490

Produit également disponible en d'autres parfums :
Voir la fiche technique des parfums PRIMODEUR 3D





Norme EN 14476
Dosage 2%

Virucide
Spectre total

SOUCHES

Adénorivirus type 5
Norovirus murin
Poliovirus sabin

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

Norme EN 14476
Dosage 0,5%

Virucide
Spectre limité

SOUCHES

Adénorivirus type 5
Norovirus murin
Rotavirus

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

Norme EN 14476
Dosage 1%

Virucide
Virus enveloppés

SOUCHES

HIV1 (virus de la
vaccine)
Coronavirus

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

Norme EN 14476
Dosage 0,5%

Virucide

SOUCHES

H1N1 (virus influenza)

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

Norme EN 1276
Dosage 0,25%

Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas
aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

Norme EN 1650
Dosage 0,25%

Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

Norme EN 13697
Dosage 0,25%

**Bactéricide
Levuricide**

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus
Candida Albicans

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

